



Merkblatt

Sendersuchlauf

Erneuerung Ihrer Senderliste

Jeweils im Frühjahr und im Herbst erneuern wir unser Fernsehangebot. Mit diesen Senderumstellungen wird Ihre Senderliste angepasst. Je nach Empfangsgerät, welches Sie nutzen, erfolgt die Aktualisierung automatisch oder mit einem manuellen Sendersuchlauf. Damit Sie stets unser aktuelles Fernsehprogramm empfangen können, zeigen wir Ihnen hier, wie Sie einen Sendersuchlauf durchführen können.

Wichtig

- Eine Senderumstellung führt zu einer Anpassung Ihrer Senderliste. Die persönliche Favoritenliste ist in der Regel nicht betroffen, Sie können diese weiterhin auf Ihre Bedürfnisse anpassen und erweitern.
- Je nach Fernsehmodell, Jahrgang und Software-Version kann es bei Ihrem Gerät unterschiedlich sein und wir können Ihnen hier nur allgemeine Informationen anbieten. Für die gängigsten Marken (Philips, Samsung, Sony und Panasonic) haben wir Installationshilfen erstellt und diese auf unserer Webseite für Sie bereitgestellt. Die Bedienungsanleitungen der Hersteller bieten diesbezüglich genauere Informationen.
- Aktivieren Sie LCN (logical channel numbering) auf Ihrem Fernsehgerät: Beim digitalen Fernsehen finden Sie die Programme nach einer von uns festgelegten Reihenfolge. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und Sie bei neu empfangbaren Sendern keinen Suchlauf mehr vornehmen müssen.

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um das aktualisierte Senderangebot zu erhalten

- Starten Sie einen Sendersuchlauf (Auswahl Schnellsuchlauf) bzw. eine Aktualisierung der Senderliste. Diese finden Sie meistens über die Taste «Menü» auf Ihrer Fernbedienung.
- Geben Sie, wenn erforderlich, die nötigen Parameter ein:

Frequenz	362 MHz
Symbolrate	6900 KHz
Const.	64QAM
Umkehr	Auto
Kunden GGA Maur	Network ID/Netzwerknummer 515
Kunden Antesa AG	Network ID/Netzwerknummer 516

- Das aktualisierte Senderangebot ist nun verfügbar. Überprüfen Sie Ihre Favoritenliste und programmieren Sie diese bei Bedarf neu.

Anleitungen zur Senderaktualisierung der gängigsten TV-Marken [finden Sie hier](#)

Falls Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Spezialisten unter der Telefonnummer 0800 88 19 11, via E-Mail help@gga.ch oder der Fachhändler Ihres Vertrauens gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen beste Unterhaltung mit unserem Fernsehangebot.

Freundliche Grüsse
GGA Maur